



Korrekte
Trageweise:

- am Knöchel
- Außenseite
- Klettband unter dem Transponder





Falsche Trageweise:

- Klettband über dem Transponder
- dadurch reduzierte Detektionen

